

# 一液ウレタン溶剤系プライマー

JIS K 5970  日塗検 JP0308004

F★★★★

## フローンプライマーU2

フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。

低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。

### 特長

1. 低温硬化性に優れています。  
ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。
2. 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。

### 用途

1. 新築，改修コンクリート，モルタル面用プライマー
2. フローン防水材寒冷地用プライマー

### 上塗り可能製品

フローン#11
フローン#11ローラー用
フローン#12
フローン01
フローンシーリング

上塗り可能製品の詳細は各商品のカタログをご参照下さい。

### 容量・荷姿・塗装面積

容 量	塗 装 面 積	
16kg (石油缶入り)	0.15kg/m <sup>2</sup>	52m <sup>2</sup> /2回塗り
4kg (4kg角缶入り)	0.15kg/m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup> /2回塗り

# 標準施工仕様

工程	材料名	使用量kg / m <sup>2</sup>	上塗可能時間 (23℃)	備考
1	素地調整	-----	-----	ゴミ、ホコリ等の異物は、完全に除去。
2	フローン プライマーU2	0.15	2～24時間	原液のまま、ローラー、ハケにて塗布。
3	フローン プライマーU2	0.15	2～24時間	原液のまま、ローラー、ハケにて塗布。
4	フローン防水材			

## 注意事項

### 施工上の注意事項

1. 旧塗膜または、異物付着等の下地処理については、当社までご連絡下さい。
2. 他社製品を上塗りする場合には、充分テストの上ご使用下さい。
3. ゴミ、ホコリ等の異物は施工前に清掃を行い、完全に除去して下さい。
4. コンクリート、モルタルの養生不足は水分の影響により、フクレが発生、またアルカリの影響により、密着不良をまねく場合があります。従って、含水率が高周波水分計ケット社製 HI-500・HI-520 で測定し、コンクリートレンジの表示値が5%以下、かつpH9.5以下になってから施工して下さい。
5. 気温5℃以下、湿度80%以上では施工しないで下さい。硬化時間、硬化後の性能は、施工時の温度に大きく影響されます。
6. フローンプライマーU2を塗布後、24時間(23℃)以上経過しますと、上塗りが層間剥離を起こす恐れがありますので、24時間以上経過した場合には、目荒らしを行い、再度フローンプライマーU2を塗布してから上塗りを施工して下さい。(施工時に降雨にあった場合も同様の処理をして下さい)
7. 原液のまま、中毛ローラー、ハケ等にて塗装して下さい。
8. 施工時には、引火、爆発、中毒等の事故防止の為、充分な換気をし、発火原因となる電気溶接、ガス溶断との平行作業は避けて下さい。
9. 動植物に影響を及ぼす可能性がありますので、施工時及び施工後の換気を充分に行って下さい。

### 取り扱い上の注意事項

1. フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂ですから、空気中の湿気と反応します。開缶後は、速やかに使い切して下さい。
2. 材料は、冷暗所に保管し、火気には充分注意して下さい。  
また、施工現場での保管は、雨等が当たらないようにし、外部の野積みは避けて下さい。
3. 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 直接皮膚に触れないよう充分注意して下さい。もし触れた場合は、ウエス等で充分に拭き取り、中性洗剤で洗って下さい。
5. 材料の保管、取り扱いについては、消防法、労働安全衛生法、その他に基づき充分な管理をお願いします。
6. 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時は産業廃棄物として処理して下さい。

※ アレルギー性等の特異体質、皮膚過敏症や呼吸器系疾患を有する人は、取扱いを避けて下さい。

(呼吸困難や喘息を引き起こす恐れがあります。)

容器に表示されている注意事項をご参照の上、安全に施工して下さい。

詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●お問い合わせは.....

## 東日本塗料株式会社

本社/〒124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号 TEL.03(3693)0851(代) FAX.03(3697)2306  
 埼玉工場/〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1丁目13番地 TEL.0480(65)1515(代) FAX.0480(65)1518  
 仙台営業所/〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1丁目4番20号 TEL.022(291)7372(代) FAX.022(291)7320  
 新潟営業所/〒950-0871 新潟市東区山木戸3丁目7番9号 TEL.025(273)5749(代) FAX.025(274)6730  
 静岡営業所/〒422-8037 静岡市駿河区下島128番地-1 TEL.054(238)8061(代) FAX.054(238)8063  
 北海道出張所/ TEL.03(3693)0851 FAX.03(3697)2306

\*製品改良のため予告なく、仕様、性能を変更する場合がございます。