

# 1 液ウレタン溶剤系プライマー

F★★★★

## フローン速乾プライマー

湿気硬化型 1 液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート、モルタル面用プライマーです。フローン防水材「フローン速乾110」、フローン床材を施工する場合に使用します。

### 特 長

- 1.速乾性に優れています。  
特殊ウレタン樹脂を使用しているため、乾燥性に優れています。

### 用 途

- 1.新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー
- 2.フローン防水材「フローン速乾 110」用プライマー

### 上塗り可能製品

防水材	床材
フローン速乾110	フローン22
フローン# 11	AUコート
フローン# 11ローラー用	
フローン# 12	
フローン01 X	
フローンシーリング	
スーパートップ遮熱	
弾性トップ14	

上塗り可能製品の詳細は各商品のカタログをご参照下さい。

### 容量・荷姿

荷姿	塗装面積
	フローン速乾 110 使用の場合 (0.2kg/m <sup>2</sup> 、1回塗)
16kg(石油缶入り)	80m <sup>2</sup>
4kg(4kg 角缶入り)	20m <sup>2</sup>



東日本塗料 株式会社

# 標準施工仕様

## 1. フローン速乾110仕様

工程	材料名	使用量kg/m <sup>2</sup>	上塗可能時間(23℃)	備 考
1	素地調整	——	——	ゴミ、ホコリなどの異物は、完全に除去する。
3	フローン速乾プライマー	0.2	1～12 時間	原液のまま、ローラー、ハケにて塗布する。
4	フローン速乾110			

## 注意事項

1. 旧塗膜または、異物付着等の下地処理については、当社までご連絡下さい。
2. カラコン・フェロコン等の他種下地の処理方法については、当社までご連絡下さい。
3. 他社製品を上塗りする場合には、充分テストの上ご使用下さい。
4. 下地はレイタンス、砂、ゴミ、ホコリ等を十分に清掃しておく必要があります。
5. コンクリート、モルタルの養生不足は水分の影響により、フクレ、硬化不良をまた、アルカリの影響により、密着不良をまねく場合があります。従って、含水率が高周波水分計 ケット社製 HI-520・HI-520-2 で測定し、コンクリートレンジの表示値が5%以下、pH9.5 以下になってから施工して下さい。
6. 気温5℃以下、湿度80%以上では施工しないで下さい。  
硬化時間、硬化後の性能は、施工時の温度の大きく影響されます。
7. フローン速乾プライマーを塗布後、12時間（23℃）以上経過しますと、上塗りが層間剥離を起こす可能性がありますので、塗布後12時間以上経過した場合には目荒らしを行い、再度フローン速乾プライマーを塗布してから上塗りを施工してください。  
(施工時に降雨があった場合も同様の処理をしてください。)
8. 施工時には、引火、爆発、中毒等の事故防止の為、充分換気し、発火原因となる電気溶接、ガス溶断との並行作業を避けて下さい。
9. 動植物に影響を及ぼす可能性がありますので、施工時及び施工後の換気を充分に行って下さい。

## 取り扱い上の注意事項

1. 速乾プライマーは、湿気硬化型1液ウレタン樹脂ですから、空気中の湿気と反応します。  
開缶後は、速やかに使い切ってください。
2. 材料は、冷暗所に保管し、火気に充分注意して下さい。  
また、施工現場での保管は、雨等が当たらないようし、外部の野積みは避けて下さい。
3. 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 直接皮膚に触れないよう充分注意して下さい。もし触れた場合は、ウエス等で十分に拭き取り、中性洗剤で洗って下さい。
5. 材料の保管、取扱いについては、消防法、労働安全法、その他に基づき充分な管理をお願いします。
6. 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄するときは産業廃棄物として処理してください。

- ※ アレルギー性等の特異体質、皮膚過敏症や呼吸系疾患を有する人は、取扱いを避けて下さい。  
(呼吸困難や喘息を引き起こす恐れがあります。)  
容器に表示されている注意事項をご参照の上、安全に施工して下さい。  
詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。
- ※ SDSは弊社HPにて閲覧、ダウンロードしていただけます。トップページから製品情報のページにアクセスし、各種SDS一覧をご参照ください。

●お問い合わせは.....



# 東日本塗料株式会社

本 社/〒124-0006	東京都葛飾区堀切3丁目25番18号	TEL. 03(3693)0851(代)	FAX. 03(3697)2306
埼玉 工場/〒347-0017	埼玉県加須市南篠崎1丁目13番地	TEL. 0480(65)1515(代)	FAX. 0480(65)1518
仙台営業所/〒983-0045	仙台市宮城野区宮城野1丁目4番20号	TEL. 022(291)7372(代)	FAX. 022(291)7320
新潟営業所/〒950-0871	新潟市東区山木戸3丁目7番9号	TEL. 025(273)5749(代)	FAX. 025(274)6730
静岡営業所/〒422-8037	静岡市駿河区下島128番地-1	TEL. 054(238)8061(代)	FAX. 054(238)8063

\* 製品改良のため予告なく、仕様、性能を変更する場合がございます。

CATALOG 2023.5